

Adaptere - Oversiktstabell

Ledningsmaskiner

Verktøy	Item nr.	NOBB nr.	Fungerer optimalt med forlenger
Bosch®			
GSR 6-25	AB01E-RC	x	✓
GSR 6-45			✓
Hitachi®			
W8VB	AHIE-RC	x	✓
W8VB2			✓
W6VB2			✓
W6VB3			✓
W6VA3			✓
W6VA4			✓
W6V3			✓
W6V4			✓
W6VM			✓
W4YD	Ikke mulig	-	-
Hilti®			
SF4000	AHT2E-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
SD2500			
SD5000			
SD6000			
ST1800	AHTE-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
ST2500			
Makita®			
6842	AMA4E-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
6843			
FS2300 *)	AMA9E-RC	x	✓
FS4000 *)			✓
FS6300 *)			✓
SPIT®			
216	ASPITE-RC	x	✓
217			✓

*) Se neste side for korrekt montering av adapter

Batterimaskiner

Verktøy	Item nr.	NOBB nr.	Fungerer optimalt med forlenger
Bosch®			
GSR 18V-EC TE	AB01E-RC	x	✓
DeWalt®			
DCF620N	DWA7G2	x	Forlengeren kan ikke demonteres
DCF622N *)	DWA3G2	-	Modifisering av verktøy for montering av forlenger
DCF624N	DWA9G2	-	✓
Hitachi®			
WF18DSL	Ikke mulig	-	-
Hilti®			
SF4000A	AHT2E-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
SD5000A			
ST1800-A22			
Makita®			
BFR550	AMA4E-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
BFR750			
BFS550	AMA8E-RC	x	Forlengeren kan ikke demonteres
BFS450			
DFR551	Ikke mulig	-	-
DFS250 *)	AMA9E-RC	x	✓
DFS251 *)			✓
BFS451 *)			✓
DFS451 *)			✓
DFS452 *)			✓
SPIT®			
216HDI	ASPITE-RC	x	✓
Milwaukee®			
FSGC-202X	MIA2G2K	-	Forlengeren kan ikke demonteres

*) Se neste side for korrekt montering av adapter

Adaptere - Oversiktstabell

Korrekt installasjon av AMA9E-RC



Makita gipsplateskruetrækker.



Fjern dybdestopp og bitholder.



Sørg for å fjerne alle metallringer og gummideler.



Monter QD-adapter, slik at den sitter helt tilbake mot maskinen.



Stram skruen for å feste adapteren.

Korrekt installasjon av DCF622



Fjern O-ring på spissen. Det er enklest å gjøre med en syl eller et spiss gjenstand.



Adapteren plasseres på spissen og skyves helt inn, og festeskrue strammes.